

surfaces



Dépoussiérant aérosol

Nettoyant brillanteur pour meubles

Nettoie facilement les tâches, poussières et traces de doigts tout en laissant propres et brillants les meubles en bois et stratifiés. Redonne l'aspect du neuf et fait briller.

Laisse un film protecteur, antistatique, anti-poussière et hydrophobe.
Agréablement parfumé à l'orange.



Mode d'emploi

Agiter l'aérosol avant l'utilisation.

Vaporiser DÉPOUSSIERANT Aérosol à 30 centimètres des surfaces à traiter.

Essuyer avec un chiffon doux et sec

Précautions d'utilisation

Réceptacle sous pression à protéger des rayons solaires.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas percer ni brûler après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un objet incandescent.

Données Techniques

Aspect : Liquide fluide.

pH : non mesurable.

Densité : < 1.00

Législation :

- Sécurité : Extrêmement inflammable. Risque d'effets irritants pour la peau. Peut déclencher une réaction allergique. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique selon la Directive dite «toutes préparations» 1999/45/CE et ses adaptations.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

Emballage : carton de 12 aérosols de 750 ml

14/12/06 Ind. 4



EYREIN industrie

Z.I. La Croix-St-Pierre
19800 EYREIN

Tél. 05 55 27 65 27

Fax 05 55 27 66 08